しらほし姫

◎ 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Figuarts

▲ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、 曲げたりしないでください。
- ◆本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの 上に置かないでください。長時間接触していると 色が移る場合があります。

セット内容		. No. 2	1.0	※取扱説明書の画像と腐	品とは、多少異なりますの	でご了承ください。
■ 取扱説明書(本書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1枚 ■ 羽衣		1個 ■ 交換用フェイ 1個 ■ 台座	ス1個 1個	■支柱A·B···································	
左切 腔	hilliant	■ 各バ	ーツは取扱説明書(本語	書)の画像を参考に取り付けて	こください。	

矢印一覧 ■■■■ 取り付けます。 型り外します。 ■ 画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ■ 各パーツの取り付け方 1 ※形状に注意して 取り付けてください。 尻尾 画像の順番で各パーツを 取り外します。 前髮 本体フェイス ※耳飾りは破損しやすいため、取扱に注意してください。 3 ①羽衣を頭部へ通します。 ※羽衣を広げると破損する おそれがありますので 注意してください。 ※この空間に 頭部を通します。 ②羽衣の先を肩に取り付けます。 ③フェイス、前髪の順に もとのように取り付けます。 ※交換用フェイスを 取り付けることも できます。 ※羽衣を外す時に耳飾りに当たると破損するおそれが あります。羽衣を外す際は、必ず前髪とフェイスを 取り外した状態で行ってください。

